




# **VOKA В SAMSUNG SMART TV\***

## **Руководство пользования**

**velcom**

\* на примере телевизоров Samsung 2017 года выпуска на Tizen OS

## Подключение к интернету



### 1) СТАРТОВОЕ ОКНО при первом включении телевизора:

Нажмите: далее;

### 2) ВЫБОР СТРАНЫ: Россия:

Нажмите: далее;

### 3) УКАЗАНИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ:

Нажмите: далее;

### 4) СЕТЬ:

#### • Проводное подключение (Ethernet) – рекомендуется:


Подключите телевизор к маршрутизатору или модему с помощью кабеля Ethernet, чтобы активировать проводное сетевое подключение.


#### • Подключение к сети Wi-Fi:

- 1) Выберите вашу Wi-Fi сеть;
- 2) Введите пароль.

### 5) Далее следуйте подсказкам на экране телевизора ПО СОЗДАНИЮ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ SAMSUNG.

## Поиск и установка приложения VOKA

- 1) Осуществите **ПОИСК** приложения VOKA: (нажмите на иконку Поиск); 
- 2) В строке поиска введите **VOKA**:  
В результате поиска отобразится приложение **VOKA**;
- 3) Для установки приложения нажмите на кнопку **УСТАНОВИТЬ**;
- 4) **ЗАПУСТИТЕ** приложение.



## Для справки

- 1) Для перемещения в приложении используйте **кнопки навигации**  $\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow$ , находящиеся в центре пульта, а также кнопку ввод;
- 2) Для управления каналами и звуком используйте **кнопки Vol и Ch** на пульте, сдвигая их вверх и вниз;
- 3) В правом нижнем углу экрана описаны **дополнительные команды**, которые можно вызвать с помощью кнопки на пульте и выбрав соответствующий цвет.



# Авторизация

## ВАРИАНТЫ АВТОРИЗАЦИИ:

**Вариант 1.** При клике на любой контент появится информационное окно, где необходимо нажать **ВХОД**.

**Вариант 2.** Вызовите главное меню, нажав красную функциональную кнопку на пульте. В главном меню нажмите на иконку **ВХОД** и выберите способ авторизации:

**Войти с паролем** или **Войти, используя код**

### ВХОД С ПАРОЛЕМ:

Необходимо ввести номер телефона, на котором подключена VOKA, и пароль (указанный в SMS).

**Важно:** Запрос пароля и оформление подписки осуществляются через мобильное приложение или через сайт **www.voka.tv**. На текущий момент не предоставляется возможность подписаться на пакеты услуги VOKA или запросить пароль через приложение SMART TV.

### ВХОД, ИСПОЛЬЗУЯ КОД:

Код, отображаемый на экране телевизора в приложении VOKA, необходимо ввести во вкладке **АККАУНТ – МОИ УСТРОЙСТВА** на сайте **https://www.voka.tv/account/devices**, предварительно авторизовавшись на сайте **www.voka.tv** по номеру телефона и паролю.



[Главная](#) [ТВ](#) [Программа ТВ](#) [Фильмы](#) [Сериалы](#)

## АККАУНТ

[Управление аккаунтом](#) [Подписки](#) [Мои устройства](#)

Введите код со SmartTV устройства для подключения к своему аккаунту

ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВО

После входа необходимо выбрать нужный профиль (если их было создано несколько) в соответствующей вкладке приложения, после чего возможен просмотр. Логика работы аналогична работе услуги через сайт **www.voka.tv**