




НАСТРОЙКИ WI-FI ДЛЯ WP

Поддержка методов EAP-SIM и EAP-AKA зависит от версии операционной системы и производителя вашего смартфона.


Для подключения к сети Wi-Fi из главного меню вашего телефона перейдите к меню «Настройки», в котором выберите пункт «Wi-Fi».





НАСТРОЙКИ WI-FI ДЛЯ WP

Из списка доступных сетей выберите сеть под названием «velcom Wi-Fi».





НАСТРОЙКИ WI-FI ДЛЯ WP

Выберите «Соединиться, используя» → SIM-карта:

ВХОД

Соединение с защищенной сетью Wi-Fi velcom Wi-Fi

Соединиться, используя

имя пользователя+пароль

сертификат

SIM-карта

Область пользователя (по выбору)

метод EAP

SIM AKA

ГОТОВО отмена



НАСТРОЙКИ WI-FI ДЛЯ WP

Выберите метод проверки подлинности (метод EAP):
1) с помощью SIM-карта, если у вас стандартная SIM-карта,
2) с помощью SIM-AKA, если у вас SIM-карта типа USIM.

ВХОД

Соединение с защищенной сетью Wi-Fi velcom Wi-Fi

Соединиться, используя

SIM-карта

Область пользователя (по выбору)

метод EAP

SIM AKA

SIM-карта

готово отмена

ВХОД

Соединение с защищенной сетью Wi-Fi velcom Wi-Fi

Соединиться, используя

SIM-карта

Область пользователя (по выбору)

метод EAP

SIM AKA


SIM-карта

готово отмена

Нажмите кнопку готово после чего будет произведено подключение.



НАСТРОЙКИ WI-FI ДЛЯ WP



Поздравляем, ваш телефон настроен!

Если подключение не произошло, то на предыдущем шаге Вам следует выбрать иной метод аутентификации (метод EAP): АКА, если до этого Вы выбирали SIM, и наоборот.